

ご使用の前に必ずお読みください

電源を投入する前に必ずお読みください

プリンタにCS-6500を接続して、はじめて電源をオンにしたとき、操作パネルに「EPSON」と表示された後、「プログラム更新 しばらくお待ちください」と表示される場合があります。

これは、プリンタのプログラムを最新のものにアップデートしていることを示すもので、故障ではありません。

「プログラム更新 しばらくお待ちください」の画面は約1分間表示され、続いてシステムが自動的に起動し、コピー基本画面が表示されます。

この間、絶対に電源をオフにしないでください。

電源をオフにすると、システムを起動できなくなります。

上記の画面が表示中に、誤って電源をオフにしてしまい、システムを起動できなくなった場合は、お近くのサービスセンターまでご連絡ください。

CS-6500 本体のエラーメッセージについて

カラーキャリブレーション調整を行う際に、ユーザズガイド P112 に記載のメッセージと異なるメッセージが表示される場合があります。

これらのメッセージが表示された場合の対処方法は、P112 に記載の内容と同じですが、以下の表も参照してください。

エラーメッセージ	対処
キャリブレーションエラー発生 キャリブレーション失敗 エラー解除後ストップボタンを押してください。	キャリブレーション調整中に問題が発生しました。 [ストップ] ボタンを押すと「カラーキャリブレーション調整」画面に戻りますので、[カラーキャリブレーション実行] ボタンを押して、再度キャリブレーション調整を行ってください。
キャリブレーションエラー発生 原稿が曲がっております 原稿を正しく設定して ストップボタンを押してください 処理は続行します	キャリブレーション調整のための原稿(カラーパターン)が正しくセットされていません。 スキャナのカバーを開け、原稿(カラーパターン)を正しくセットし直します。 [ストップ] ボタンを押すと、処理を再開します。
キャリブレーションエラー発生 原稿位置不正 原稿を正しく設定して ストップボタンを押してください 処理は続行します	
キャリブレーションエラー発生 キャリブレーション失敗 ストップボタンを押してください 処理は続行します	