

補足説明書

このたびは、EPSON製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
EPSON LP-9400では、プリンタの操作パネルに表示される次のワーニングメッセージとエラーメッセージを新規に追加することになりました。
プリンタ本体に同梱されている「スタートアップガイド」と併せてお読みください。

ワーニングメッセージ	説明	処置
ハイシグチステイエラー	印刷時に指定した用紙サイズ、または用紙タイプは、オプションのメールピンユニットに排紙できません。	用紙サイズ、または用紙タイプを確認して変更するか、フェイスダウントレイに排紙するように指定してください。

エラーメッセージ	説明	処置
キューシユニットナイブ ヨウシツマリ	オプションのユニバーサルカセットユニット内部の奥(給紙経路の途中)で紙詰まりが発生し、正常に給紙が行われませんでした。	用紙カセットをすべて引き抜き、内部の紙詰まりを取り除いてから、用紙カセットをセットし直します。 ウォーミングアップ終了後、紙詰まりが発生したページから印刷が開始されます。 詳しくは、ユーザーズガイドの「用紙が詰まったときは」をご覧ください。

