EPSON

クイックリファレンスガイド

■接続	1
■投写までの手順と調整 …	3
■電源の切り方	6
■便利な機能	7
■環境設定メニュー一覧 …	10
■困ったときに	11
■対応解像度一覧	14

お使いになる前には、取扱説明書を お読みになり設置を行ってください。 EMP-S1





コンピュータとの 接続

接続は必ずそれぞれの機器 の電源を切った状態で行っ てください。



ビデオ機器との 接続

接続は必ずそれぞれの機器 の電源を切った状態で行っ てください。



投写までの手順と調整



投写映像を選択します。

▶ 『取扱説明書』「入力ソースの選択」

- ●本機に接続している機器が1台だけの場合は、自動的にその機器の映像が選択されます。
- ●本機に接続している機器が複数の場合は、〔入力切替〕で投写したい映像ソースを選択します。



ノートパソコンを 接続する場合



ノートタイプや液晶一体型のコンピュータは映像を外部 出力する設定を行ってください。

切り替えは 🖻 を押したまま 🖻 (🔵 / 📙 などの記 載がキー上にある)を押して行います。 切り替え後、しばらくすると投写を開始します。

● コンピュータの『取扱説明書』

以上の対処をしても映像が投写されない場合は、P.13を ご覧ください。

画面の調整





投写角度の上下調整

両側のフットボタンを押しながら本機の前面 を持ち上げます。





フロントフットを収納するときは両側のフット ボタンを押したまま本機をゆっくり降ろします。

台形補正

[♫] または [♫] ボタンを押して調整 します。







投写サイズを調整する ピントを合わせる(フォーカス調整) 本体操作パネルの[ワイド]または[テレ] フォーカスリングを回してピントを合わせます。 ボタンで投写サイズを調整します。 フォーカスリング ワイド 決定 大きくなる 小さくなる 電源の切り方 『取扱説明書』「電源の切り方」 接続している機器の 電源をオフにします。 [電源] ボタンを2回 本体操作パネルの 🔘 または 2 電源を切りますか? 押します。 リモコンの 🝈 を押します。 はい : ● ボタンを押す 確認画面が表示されますのでもう一度 いいえ: [電源]ボタン以外を押す [電源] ボタンを押します。 (7秒間何も操作をしないと確認画面が 消えます。) 電源インジケータ 電源インジケータが 3 オレンジ色に点灯する ወ ()インジケータ 決定 オレンジ色の点滅(クールダウン中/約20秒) ୶ まで待ちます。 Ô 🜡 → オレンジ色の点灯

 \cap

便利な機能

プレゼンテーション リモコンを使って 一人でプレゼンする



コンピュータのUSB端子に同梱のプ レゼンテーションリモコンレシーバー を接続してください。 使用するコンピュータと初めて接続 したときにドライバのインストール を行いますので画面の指示に従って ください。(ドライバのインストール はマウスのドライバとキーボードの ドライバの2回行います。)

■ワイヤレス機能

● 『取扱説明書』「プレゼンテーションリモコン」

7

同梱のプレゼンテーションリモコンを使用して、ワイヤレスマウスのようにコンピュータの マウスポインタを操作できます。



映像と音声を一時的に 消す



■ミュート機能

投写するファイルの切り替えなど、操作内容を見せたくない場合に使います。



- ミュート中の画面の色は黒または青に設定できます。初期設定は青です。
 環境設定メニューの「設定」→「表示設定」→「背景色」で選択します。
- ●動画の場合、ミュート中も映像と音声の再生は進んでいるので、ミュートしたときの場面から再開できません。

投写映像を部分的に 拡大する







- (Eズーム^①)を押します。
 ターゲットスコープが表示されます。
- 2. ターゲットスコープを拡大したい部分に移動します。

[◀][▶][▲][▼]ボタンで移動します。

- 3. 拡大または縮小します。
 - ④:拡大して表示します。
 - ②:拡大した画面を縮小します。
 - 解除するには 📧 を押します。 🛛 🖝 『取扱説明書』 [Eズーム機能]



環境設定メニュー一覧



困ったときに

インジケータの見方 本体のインジケータで本機の状態を 下図でそれぞれの状態を確認し、手	密確認できます。 電源インジケータ 電源インジケータ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
電源インジケータが緑・オレンジ	で点灯/点滅しているとき 正常 ● 点灯 - ♀ 点滅 消灯の場合は電源が入っていません。
り ● オレンジ色 スタンバイ状態	この場合に限り、電源ケーブルを抜くことができます。 🍥 を押すと投写を開始します。
り - 〇- ォレンジ色 クールダウン中	そのまましばらくお待ちください。クールダウンの時間は約20秒間です。 クールダウン中は、 () を押しても無効となります。 クールダウン終了後、もう一度操作してください。
じ ● 緑色 投写中	通常動作中です。
し -)、 - 、 、 、 、 緑色 ウォームアップ中	そのまましばらくお待ちください。ウォームアップの時間は約40秒間です。 ウォームアップ終了後、緑色の点灯に変わります。 11

異常/警告インジケータが赤・オレンジで点灯/点滅しているとき 異常/警告

● 点灯 - ○ 点滅 消灯の場合は正常です。



コンピュータの映像に切り 替わらない/正しく映らない	本機を正しく設置・接続しているのに投写に問題があるときは、下記の点を確認してみてください、 以下をご覧になっても解決できないときは (ア『取扱説明書』「インジケータを見てもわからないとき」		
コンピュータの 映像に切り替わ らない	接続の作業を、本機やコンピュー タの電源が入っている状態で行 いましたか?	電源を入れた状態で接続を行うと、コンピュータの映像信号を外部 に切り替える [Fn] (ファンクションキー) が使えないことがあります。 接続しているコンピュータと本機の電源を入れ直してください。	
	コンピュータ表示の出力先が、 コンピュータ付属の画面のみに 設定されていませんか?	外部に映像信号を出力させます。外部のみ、または外部と付属のモ ニタ両方同時に出力されるように設定を切り替えてください。 (● コンピュータの『取扱説明書』 「外部出力のしかた」や「外付けモニタへ出力のしかた」など	
	スリープモードの時間(5分、 10分、30分)を設定していま せんか?	スリープモードの時間を設定した場合、映像信号が入らない状態で 設定した時間(5分、10分、30分)操作しないと、ランプが自動 的に消灯します。	
映像が緑がかっ ている/赤紫がか っている	入力信号の設定が接続機器の信 号と合っていますか?	コンポーネントビデオ機器を接続しているのに、環境設定メニュー の「映像」→「入力信号」で「コンピュータ」に設定していると映 像が緑色がかって表示されます。コンピュータを接続しているのに、 環境設定メニューの「映像」→「入力信号」で「コンポーネントビ デオ (YCbCr)」や「コンポーネントビデオ (YPbPr)」に設定し ていると、映像が赤紫色がかって表示されます。接続機器の信号に 合った信号方式を設定してください。	
映像が切れる 一部しか投写されない	コンピュータでデュアルディスプ レイの設定をしていませんか?	接続しているコンピュータのコントロールパネルにある「画面のプ ロパティ」でデュアルディスプレイの設定を解除します。 (
	解像度の選択は正しいですか?	本プロジェクターに対応する信号にコンピュータを合わせてください。 信号の変更はコンピュータの取扱説明書などで確認してください。	

コンピュータ

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)	リサイズ表示時 使用画素数 (ドット)
VGA	60	640 × 480	800 × 600
VGAEGA		640 × 350	800 × 438
VESA	72/75/85, iMac ^{**}	640 × 480	800 × 600
SVGA	56/60/72/75/85, iMac **	800 × 600	800 × 600
XGA	43i/60/70/75/85, iMac **	1024 × 768	800 × 600
MAC13型		640 × 480	800 × 600
MAC16型		832 × 624	800 × 600
MAC19型		1024 × 768	800 × 600
MAC21型		1152 × 870	794 × 600
SDTV(525i)	60	640 × 480	800 × 600
SDTV(525p)	60	640 × 480	800 × 600
HDTV(750p)	60	1280 × 720	800 × 450
HDTV(1125i)	60	1920 × 1080	800 × 450

※ VGA 出力ポートが装着されていない機種には接続できません。

上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写できることがあります。 ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

コンポーネントビデオ

信号	リフレッシュレート (Hz)	アスペクト比 4:3 使用画素数 (ドット)	アスペクト比 16:9 使用画素数 (ドット)
SDTV(525i) (D1)	60	800 × 600	800 × 450
SDTV(625i)	50	800 × 600	800 × 450
SDTV(525p) (D2)	60	800 × 600	800 × 450
HDTV(750p) 16:9 (D4)	60	800 × 600	800 × 450
HDTV(1125i) 16:9 (D3)	60	800 × 600	800 × 450

コンポジットビデオ/S-ビデオ

信号	リフレッシュレート (Hz)	アスペクト比 4:3 使用画素数 (ドット)	アスペクト比 16:9 使用画素数 (ドット)
TV(NTSC)		800 × 600	800 × 450
TV(PAL,SECAM)		800 × 600	800 × 450

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライン類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエブンンのホームページです。 なーキャル エブンンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 HACP http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

0570-004141(全国ナビダイヤル) 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042)582-6888までお電話ください。

*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス㈱	同右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱)	0263-86-9995 ドア to ドア専用	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	受付電話 365日受付可	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス㈱	同右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	同右	098-852-1420

*ドアロトアサービス1位修理品の引き上げからお届けまで、活地定の場所に向う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡ください。 *予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。【受付時間】月曜日〜全曜日 9:00~17:30(祝日,弊社指定休日を除く) *修理[こいて詳しくは、ホームページアドレスhttp://www.epson-service.co.jpでご確認だささい。

- ●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
 0570-004110(ナビダイヤル)※(受付時間)月〜金曜日9:000-20:00 土曜日10:000-17:00(祝日・弊社指定休日を除く)
 *ナビダイヤルはNTTミュニックーションズ(Wの電話サービスの名称です。
 *携帯電話・PHS端末・CATVからばご利用いただけませんので、(0263)54-5800までお電話ください。
 *新電電者社をご利用の場合、「0570]をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 電会社へご依頼ください。
 FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。
- 札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305
- ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。

エプソンスクエア新宿	〒160-8324	東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
	【開館時間】	月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア御堂筋	〒541-0047	大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
	【開館時間】	月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプンン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプンンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にビッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すでアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! http://myepson.i-love-epson.co.jp/ ト カンタンな質問に答えて 会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

82202002





環境にやさしい大豆油インキ を使用しています。

404332900